

Betjening af varmen på Knallen 5

VIGTIGT

Fjernbetjeningen som hænger ved hvert anlæg **SKAL altid stå på 24** grader.

Det store mødelokale

Tænd for varmen: Lav en SMS med teksten **B1** som sendes til **50662810**

Sluk for varmen: Lav en SMS med teksten **S1** som sendes til **50662810**

Værkstedet

Tænd for varmen: Lav en SMS med teksten **B2** som sendes til **50662810**

Sluk for varmen: Lav en SMS med teksten **S2** som sendes til **50662810**

Systemen

Tænd for varmen: Lav en SMS med teksten **B3** som sendes til **50662810**

Sluk for varmen: Lav en SMS med teksten **S3** som sendes til **50662810**

Undersøg status for alle varmeanlæg

Lav en SMS med bogstaverne **MO** som sendes til **50662810**

Eksempel: Hvis status er "B0,S1,B2,S3,B4,B5,B6,B7"
Vi er kun interesseret i 1,2,3
S1 = Stort mødelokale er slukket
B2 = Værkstedet er tændt for varmen
S3 = Systemen er slukket

Status kan evt. bruges når gruppeleder kommer hjem og man lige vil sikre sig at der er slukket for varmen. I dette tilfælde skal man have sendt en S2 af sted for at få slukket varmen i Værkstedet.

Forklaring på hvorfor det er vigtigt med de 24 grader på fjernbetjeningen.

Når der afsendes en SMS "Tænd for varmen - B1-B2-B3" kommando bliver varmeanlægget bedt om at varme lokalet op til den temperatur der står på fjernbetjeningen. Så hvis den står på 16 grader så er der koldt når man kommer.

Når du er blevet en nørd.

Når man er blevet en dreven bruger af systemet er der endnu nogle muligheder:

Man kan altid ændre på temperaturen på fjernbetjeningen når varmen er tændt, men HUSK at inden lokalet forlades sættes temperaturen på 24 grader og der afsendes en SMS med teksten "S1 eller S2 eller S3 til 50662810.